



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ИЗДЕЛИЕ.**

**РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ
СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ТОКОВ LIGHT™.
СЕРИЯ AVA.**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Розетка скрытой установки серии AVA является безопасным, энергоэффективным и экологичным устройством.

Не содержит опасные и вредные вещества.

Область применения: для скрытой установки в жилых, офисных, коммерческих и прочих помещениях.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	TKL-AV-R1F-XX	TKL-AV-R1FZSF-XX	TKL-AV-R2FZSF-XX
Число мест	1	1	2
Заземление	-	+	+
Сила тока	16 A		
Напряжение тока	250 В		
Степень защиты	IP20		
Возможность подключения медной и алюминиевой проводки AL/CU	+		
Части корпуса передающие ток выдерживают температуру	+ 850 °C		

Остальные климатические характеристики выключателей соответствуют климатическому исполнению УХЛ4 по ГОСТ 15150.

3. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ. (ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ СОГЛАСНО ПУЭ)

- Монтаж и демонтаж розетки следует осуществлять при отключенном питании сети.
- Снять рамку.
- Открутить лицевую крышку.
- Зачистить концы сетевых проводов на 7-10 мм.
- Подсоединить провода к клеммам механизма и зафиксировать.
- Вставить розетку в подрозетник и закрепить саморезами.
- Зафиксировать рамку.
- Прикрутить лицевую крышку.
- Поставить рамку.
- Подключить ток.
- Установить корпус розетки на основание, выведя кабель в предварительно прорезанное в корпусе отверстие.

4. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в картонных коробках в сухих отапливаемых помещениях. Не допускать воздействия влаги.

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация в соответствии с нормами, принятыми местными органами власти.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- розетка — 1 шт.
- рамка – 1 шт.
- упаковочный пакет — 1 шт.

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Розетки являются законченным изделием и ремонту не подлежат.

При выходе из строя – заменить.

Чистка изделия допустима при условии, что прибор временно отключен от электросети. Чистку проводить мягкой тряпкой, смоченной мыльным раствором. Использование растворителей и агрессивных моющих средств может привести к повреждению оболочки продукта.

7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае.

Изготовитель: «Wenzhou Hengchun Electric Co., Ltd.»

East Building, No. 601 Anxing Road, Wenzhou Economic and Technological Development Zone, Wenzhou City, Zhejiang Province.

Уполномоченная организация/импортер: ООО «ЛАКИЛАЙТ», 143001, Московская область, Одинцовский городской округ, рабочий поселок Новоивановское, ул. Западная, стр.180, комната 175 (часть).

www.tokov.pro

Почтовый адрес для просьб, предложений и жалоб: info@lucky-light.pro

8. СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентом Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальную упаковку.

9. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата изготовления нанесена на упаковку изделия.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 36 месяцев с даты покупки выключателя или переключателя, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедших из строя приборов осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

Артикул модели	Дата изготовления	Дата продажи	Штамп магазина

