

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)

1 Назначение и общие сведения

- Модуль Keystone Jack RJ-45 (компьютерный) используется при построении компьютерных и телефонных сетей.
- Модули устанавливаются в настенные розетки.
- Модуль соответствует требованиям технического регламента ТР ЕАЭС 037/2016.
- Страна производства – Китай.

2 Основные технические характеристики

- Номинальное напряжение: до 48 В
- Тип разъёмов: 8P8C (RJ-45)
- Тип контактов IDC: 110
- Толщина покрытия контактов золотом: 3,0 мкм

Артикул	Тип разъёма	Категория	Наличие экрана	Тип заделки	Частота сигнала
TKE-KS-5E-90D-UTP	RJ-45	5е	UTP	вертикальная 90°	До 100 МГц
TKE-KS-5E-180D-UTP	RJ-45	5е	UTP	горизонтальная 180°	До 100 МГц
TKE-KS-5E-90D-STP	RJ-45	5е	STP	вертикальная 90°	До 100 МГц
TKE-KS-5E-180D-STP	RJ-45	5е	UTP	горизонтальная 180°	До 100 МГц
TKE-KS-6-90D-UTP	RJ-45	6	UTP	вертикальная 90°	До 250 МГц
TKE-KS-6-180D-UTP	RJ-45	6	UTP	горизонтальная 180°	До 250 МГц
TKE-KS-6-90D-STP	RJ-45	6	STP	вертикальная 90°	До 250 МГц
TKE-KS-6-180D-STP	RJ-45	6	STP	горизонтальная 180°	До 250 МГц
TKE-KS-6A-180D-UTP	RJ-45	6A	UTP	горизонтальная 180°	До 500 МГц
TKE-KS-6A-180D-STP	RJ-45	6A	STP	горизонтальная 180°	До 500 МГц

3 Требования безопасности

- Работы по монтажу/демонтажу должны проводиться квалифицированным персоналом.
- При обнаружении неисправности модуля необходимо прекратить их эксплуатацию и заменить на исправное изделие.

4 Правила монтажа

- Монтаж и эксплуатация модуля должны осуществляться при температуре от минус 0 °С до плюс 60 °С.
 - Порядок монтажа.
 - подготовьте модуль, устройство для зачистки и обрезки витой пары.
 - удалить внешнюю изоляцию LAN-кабеля специальным инструментом на длине от 30 мм до 40 мм. При наличии удалить разделитель пар.
 - завести жилы LAN-кабеля на контакты (заделка инструментом)/зафиксировать жилы в крышке (без инструмента) в соответствии с цветовой маркировкой и выбранным стандартом (T568A или T568B). Снимать изоляцию жил не требуется.
- Внимание!** Необходимо сохранять целостность свития пар.
- с помощью инструмента для заделки поочередно забить жилы в контактный модуль (заделка инструментом).
 - обрезать свободные концы заделанных жил (инструмент для заделки может содержать устройство для автоматической обрезки жил).
 - установите на модуль защитную крышку и надежно закройте ее до щелчка.

5 Транспортирование, хранение и утилизация

- Транспортирование модуля, допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованного изделия от механических повреждений, при температуре от минус 30 °С до плюс 70 °С.
- Хранение модуля, осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других химически активных примесей. Температура окружающего воздуха – от минус 30 °С до плюс 70 °С. Верхнее значение относительной влажности воздуха 98% при 25 °С.
- Утилизация модуля, производится путём передачи в специализированные организации по переработке вторсырья.

6 Комплект поставки

Наименование	Количество
Модуль Keystone Jack	1 шт.

7 Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок эксплуатации модуля – 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения.

Артикул	Дата выпуска	Дата продажи	М.П.
---------	--------------	--------------	------



www.tokov.pro



Изготовитель:

Ningbo Handian Cable Co.,Ltd. / Нингбо Хандян Кейбл Со., Лтд
Адрес: NO.1999 Cidong Road, Binhai development district, Cixi City,
Ningbo, Zhejiang province, China. / № 1999, улица Сидун-роуд, район
развития Биньхай, город Цыси, Нинбо, провинция Чжэцзян, Китай

Импортер:

ООО «Русский Свет Интеграция», 124040, Россия, г. Москва,
Ленинградский проспект, д. 15, стр. 10