

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)

**ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ИЗДЕЛИЕ.
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ
ТOKOV ELECTRIC™
СЕРИЯ PIXEL.**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Датчики движения скрытой установки серии PIXEL являются безопасными, энергоэффективными и экологичными устройствами. Не содержат опасные и вредные вещества.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: для скрытой установки в жилых, общественных и других помещениях. Датчик движения предназначен для автоматического управления освещением в жилых и офисных помещениях. Он срабатывает при обнаружении движения или теплового излучения, связанных с перемещением человека.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели	ТКЕ-PX-P1IS-xx
Рамка	-
Сила тока	2А
Напряжение тока	250V
Степень защиты	IP20
Составные корпуса выдерживают температуру	До 850 °С
Рабочая температура	От -30 до +85
Цвета	Белый, Карбон
Сечение	От 0,13 до 2,0 мм ²
Материал корпуса	РС-пластик

Остальные климатические характеристики выключателей соответствуют климатическому исполнению УХЛ4 по ГОСТ 15150.



3. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ. (ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ СОГЛАСНО ПУЭ)

- Монтаж и демонтаж выключателей и переключателей следует осуществлять при отключенном питании сети.
- Снять лицевую панель.
- Зачистить концы сетевых проводов на 7-10 мм.
- Подсоединить провода к клеммам механизма и зафиксировать винтовыми зажимами до обеспечения плотного контакта.
- Вставить механизм в подрозетник и закрепить саморезами.
- Прикрепить рамку и лицевую панель.
- Подключить ток.

Рисунок 1. Электрические схемы датчика движения серии PIXEL (ТОКОВ™).





Рисунок 2. Габаритные размеры датчика движения серии PIXEL (ТОКОВ™).



4. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в картонных коробках в сухих отапливаемых помещениях. Не допускать воздействия влаги.

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечить защиту от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация в соответствии с нормами, принятыми местными органами власти.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- Датчик движения — 1 шт.
- Упаковочный пакет — 1 шт.

Кабель, фурнитура и прочие вспомогательные установочные элементы в комплект не входят.

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Датчик движения является законченным изделием и ремонту не подлежит.

При выходе из строя – заменить.

Чистка изделия допустима при условии, что прибор временно отключен от электросети. Чистку проводить мягкой тряпкой, смоченной мыльным раствором. Использование растворителей и агрессивных моющих средств может привести к повреждению оболочки продукта.



7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае.
«Wenzhou Hermano Electric Co., Ltd.» No.3 Kaiyuan Road,Third-phase Industrial Zone, Zhuangyuan Longwan District, Wenzhou, Zhejiang. «Вэньчжоу Эрмано Электрик ко., лимитед» Дом 3, улица Кайюань, третья индустриальная зона, Чжуанюань, район Лунвань, город Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, Китай.

Уполномоченная организация/импортер: ООО «ЛАКИЛАЙТ», 143001, Московская область, Одинцовский городской округ, рабочий поселок Новоивановское, ул. Западная, стр.180, ком.11.
www.tokov.pro
Почтовый адрес для просьб, предложений и жалоб: info@lucky-light.pro

8. СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальную упаковку.

9. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата изготовления нанесена на упаковку изделия.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 24 месяца с даты покупки USB розетки, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедших из строя изделий осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

Артикул модели	Дата изготовления	Дата продажи	Штамп магазина



