ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Хранение и транспортировка светильников должна осуществляться по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.
- Светильники должны храниться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -40°С до + 60°С относительной влажности не более 95%.
- Светильник утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011). Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011). Технического регламента ЕАЭС «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016).

ГАРАНТИЯ И ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийный срок эксплуатации осветительного прибора — 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантия не распространяется на светильники, имеющие видимые повреждения корпуса; вышедшие из строя в результате нарушения условий эксплуатации; если падение светового потока составляет менее 10% от номинального (заявленного); вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов и/или жидкостей.

Дата изготовления нанесена на корпус изделия.


Артикул изделия	Дата выпуска	Дата продажи	МП

Наименование изготовителя: NINGBO LUJIA FOREIGN TRADING SERVICE CO., LTD / НИНГБО ЛУДЖИА ФОРИН ТРЕЙДИНГ СЕРВИС КО., ЛТД.
Адрес изготовителя: NO.58 YINGYU ROAD, CHENGDONG INDUSTRIAL PARK, DAXU TOWN, XIANGSHAN COUNTY, NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA / УЛИЦА ИНЬЮ NO.58, ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ЧЕНДОНГ, ГОРОД ДАКСЮ, УЕЗД СЯНШАНЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НИГБО, ПРОВИНЦИЯ ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ.
Импортёр: ООО «Русский Свет Интеграция», 125040, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, Дом 15, Строение 10

TOKOV ELECTRIC

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ. МОДЕЛЬ TKE-DSP6



WWW.TOKOV.PRO


ОПИСАНИЕ

- Светильники светодиодные стационарные модели TKE-DSP6 товарного знака TOKOV ELECTRIC являются современными энергоэффективными светильниками и служат альтернативой аналогичных устройств с лампами высокого давления, а также устаревших светодиодных светильников с низкой эффективностью.
- Область применения: для освещения складских, промышленных и хозяйственных помещений

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Номинальное напряжение: AC 230 В
- Частота 50/60 Гц
- Рабочая температура: -25˚С ... +40˚С
- Коэф. мощности >0,9
- Индекс цветопередачи ≥ 80
- Степень защиты: IP 65
- Ударопрочность: IK 07
- Угол рассеивания: 110˚
- Срок службы 25 000 часов

Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размеры АхВхС,мм	кг
TKE-DSP6 100-5K-GL-L	100	5000	11000	490x102x42	0,9 кг
TKE-DSP6 150-5K-GL-L	150	5000	16500	724x102x42	1,2 кг
TKE-DSP6 200-5K-GL-L	200	5000	22000	955x102x42	1,6 кг



Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств и технических характеристик, без отражения в сопроводительной документации.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Работы по монтажу/демонтажу и обслуживанию светильников необходимо проводить при отключенном электропитании.
- Работы по монтажу/демонтажу должны проводиться квалифицированным электриком.
- Подключение, эксплуатация светильника к повреждённой/неисправной сети запрещена.
- **Внимание!** Металлическая часть светильников подлежит обязат ельному заземлению посредством присоединения к защитному проводнику PE.
- **Внимание!** Эксплуатация допускается только при условии циркуляции воздуха для отвода тепла от изделия.
- Светильники с повреждённым корпусом / рассеиват елем / проводом эксплуатировать нельзя.

ПРАВИЛА МОНТАЖА

- Отключите напряжение сети!
- Распакуйте светильники и убедитесь в их комплектности.
- Конструкцией осветительного прибора предусматривается как подвесное, так и стационарное крепление с помощью монтажных скоб, которые входят в комплект поставки
- Стационарный монтаж:
  Подготовьте отверстия для винтов в потолке в соответствии с размерами монтажных кронштейнов. Затем надежно закрепите осветительный прибор на потолке.
  Подвесной монтаж:
  Разместите подвесы на корпусе осветительного прибора и надежно затяните винты с помощью шестигранника. Подвесьте светильник.
  Внимание! Система подвесов в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.
- **Внимание!** Отключите питание сети перед подключением прибора! ⚠
- Выполните электрическое подключение путем присоединения кабеля питания прожектора к сетевому кабелю, соблюдая маркировку (L - фазный провод, N - нейтраль, ⏚ - заземление).
- Очистку рассеивателей светильников от загрязнений и пыли производите мягкой, без ворсовой тканью без применения абразивных материалов и растворителей.

В комплект поставки входят:
светильник - 1 шт.;
паспорт - 1 шт.;
упаковка - 1 шт.;
монтажные кронштейны - 2 шт.

