ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Хранение и транспортировка светильников должна осуществляться по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.
- Светильники должны храниться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -40°С до + 60°С относительной влажности не более 95%.
- Прожектор утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011). Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011). Технического регламента ЕАЭС «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016).

ГАРАНТИЯ И ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийный срок эксплуатации осветительного прибора — 2 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантия не распространяется на светильники, имеющие видимые повреждения корпуса; вышедшие из строя в результате нарушения условий эксплуатации; если падение светового потока составляет менее 10% от номинального (заявленного); вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов и/или жидкостей.

Артикул	Дата выпуска	Дата продажи	МП

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА


Дата изготовления нанесена на корпус изделия.

Изготовитель: Ningbo Lujia Foreign Trading Service Co., Ltd / Нингбо Луджиа Форин Трейдинг Сервис Ко., Лтд.
Адрес производства: No.58 Yingyu Road, Chengdong Industrial Park, Daxu Town, Xiangshan County, Ningbo City, Zhejiang Province, China / Улица Инью No.58, Индустриальный Парк Чендонг, Город Даксю, Уезд Сяншань, Городской Округ Нигбо, Провинция Чжэцзян, Китай.
Импортер: ООО «Русский Свет Интеграция», 125040, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, Дом 15, Строение 10

TOKOV ELECTRIC

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ МОДЕЛЬ TKE-SD02



WWW.TOKOV.PRO


ОПИСАНИЕ

- Прожекторы светодиодные модели TKE-SDO2 товарного знака TOKOV ELECTRIC являются современными энергоэффективными светильниками и служат альтернативой аналогичных устройств с галогенными лампами, а также устаревших светодиодных светильников с низкой эффективностью.
- Область применения: для освещения придомовой территории и сооружений, входной группы зданий, парковок, площадок, ландшафтного освещения, в качестве охранного и временного освещения.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Номинальное напряжение: AC 230 В
- Частота 50/60 Гц
- Рабочая температура: -40˚C ... +50˚C
- Коэф. мощности >0,9
- Индекс цветопередачи ≥ 70
- Степень защиты: IP 65
- Угол рассеивания: 90˚
- Срок службы 30 000 часов

Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размеры AxBxC, мм	кг
TKE-SDO2 30-6.5K-PC	30	6500	3000	153x127x24	0,45 кг
TKE-SDO2 50-6.5K-PC	50	6500	5000	185x145x24	0,55 кг
TKE-SDO2 70-6.5K-PC	70	6500	7000	245x190x24	0,75 кг
TKE-SDO2 100-6.5K-PC	100	6500	10000	245x190x24	0,90 кг
TKE-SDO2 150-6.5K-PC	150	6500	15000	305x230x24	1,20 кг
TKE-SDO2 200-6.5K-PC	200	6500	20000	355x260x24	1,40 кг
TKE-SDO2 300-6.5K-PC	300	6500	30000	395x290x24	1,60 кг



Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств и технических характеристик, без отражения в сопроводительной документации .

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Работы по монтажу/демонтажу и обслуживанию светильников необходимо проводить при отключенном электропитании.
- Работы по монтажу/демонтажу должны проводиться квалифицированным электриком.
- Подключение, эксплуатация светильника к повреждённой/неисправной сети запрещена.
- **Внимание!** Металлическая часть светильников подлежит обязательному заземлению посредством присоединения к защитному проводнику PE.
- **Внимание!** Эксплуатация допускается только при условии циркуляции воздуха для отвода тепла от изделия.
- Светильники с повреждённым корпусом / рассеивателем / проводом эксплуатировать нельзя.

ПРАВИЛА МОНТАЖА

- Отключите напряжение сети!
- Распакуйте светильники и убедитесь в их комплектности.
- Закрепите осветительный прибор на устанавливаемой поверхности с помощью лиры, которая предустановлена на прожекторе. Для регулировки угла наклона нужно ослабить боковые винты. После регулировки надежно затянуть.
- **Внимание!** Отключите питание сети перед подключением прибора!
- Выполните электрическое подключение путем присоединения кабеля питания прожектора к сетевому кабелю, соблюдая маркировку (L — фазный провод, N — нейтраль, ⏚ — заземление).
- Очистку рассеивателей светильников от загрязнений и пыли производите мягкой, без ворсовой тканью без применения абразивных материалов и растворителей.

В комплект поставки входят: светильник - 1 шт.; паспорт - 1 шт.; упаковка - 1 шт.;

